

**南海・東南海地震等発生時における**

**津波避難マニュアル**

**四万十市佐岡434番地 1  
高知西南交通株式会社  
TEL0880-34-1266**

## 各営業所及び待合所の滞留旅客に対する措置

津波警報等が発表されたとき又は津波警報が発表される前であっても大きな揺れを感じたときは、避難対象地区にある事業所等に勤務する職員は、滞留するお客様に「津波発生」を知らせを、予め定めている避難場所に誘導する。

この場合、**現地の道路が渋滞していない場合は、避難場所又は避難場所付近の「運行出来る所」まで乗務員は乗客をバスで避難させる。**

バスで避難が困難な場合は、**徒歩**にて誘導し避難させる。

尚、お客様には下記のような内容で、誘導して下さい。

「東南海・南海地震による津波が発生しました。バスの運行は全線中止と致します。最寄の避難地まで誘導いたしますので、ついてきて下さい。」

### <事業所別避難場所>

事業所名	海拔m	→	避難場所	海拔m
本社営業所	6	→	東山小学校	16
宿毛出張所	8	→	四季の丘団地	23
清水出張所	9	→	介護施設 あんきな家(養老)	33
大月出張所	86	→	ふれあい大月	86
足摺岬バスセンター	53	→	足摺岬バスセンター駐車場	53

### 避難後の措置

職員は、避難状況等について可能な限り、本社営業所(又は被災のない事業所)へ報告するものとする。

避難場所において津波の状況や被災情報等をテレビ、ラジオ、電話等で情報を入手し避難解除の確認が取れるまで、避難場所で待機して下さい。

<情報入手先は次々頁に記載>

## バス運行中の措置(路線・貸切・高速)

運行車両の乗務員は、サイレン、標識、ラジオ等による情報収集に勤めるものとする。

走行経路に津波の来襲の情報入手した場合は、乗客に津波発生を知らせ、**路線バス**は**予め定めた「運行中の避難場所」**に誘導する。

また、**貸切バス・高速バス**は**近辺の高台**に誘導する。

この場合、**現地の道路が渋滞していない場合は**、避難場所又は避難場所付近の**「運行出来る所」**まで乗客を**バスで避難させる**。

バスで避難が困難な場合は、**徒歩**にて誘導し避難させる。  
尚、お客様には下記のような内容で、誘導して下さい。

「**東南海・南海地震による津波発生しました。最寄りの避難場所まで私がバス(又は徒歩)で誘導致します。**

### バスを駐車させ徒歩で誘導する場合の措置

停車させた車両の扉を前後とも解放し、乗客が円滑に避難できるような状態にしておく。この場合、車両は次の措置を講ずる

- (1)エンジン停止(エンジンキーはつけたままにする)
- (2)自動両替機(路線バスのみ)のキーをぬく
- (3)サイドブレーキをひく
- (4)歯止めを所定の位置につける
- (5)車内で案内をする。

「**東南海・南海地震と思われる地震が発生しました。バスの運行は中止いたします。ご了承ください。この地域の避難場所は、〇〇〇です。**

### 避難後の措置

乗務員は、駐車措置及び旅客の避難措置をとった後は、避難状況等について可能な限り、本社営業所へ報告するものとする。

避難場所において津波の状況や被災情報等をテレビ、ラジオ、電話等で情報入手し、**避難解除の確認**が取れるまで、**避難場所で待機**して下さい。

**<情報入手先は次頁に記載>**

# 情報収集入手先

西南交通 本社営業所	TEL0880-34-1266
西南交通 営業部	TEL0880-34-6221
西南交通 高速バス予約センター	TEL0880-34-6736
西南交通 宿毛出張所	TEL0880-65-0222
西南交通 清水出張所	TEL0880-82-0400
西南交通 大月出張所	TEL0880-62-4077
西南交通 足摺岬センター	TEL0880-88-0472
土佐くろしお鉄道中村駅	TEL0880-35-4961
高知県交通 本社	TEL088-845-1607
高知県交通 乗合部	TEL088-845-1608
高知県交通 高知営業所	TEL088-845-161
県交北部交通	TEL088-846-4888
高知高陵交通	TEL0889-42-1705
高知東部交通	TEL0887-35-3148
高南観光自動車	TEL0880-22-1131
NHK	TEL088-823-2300
高知放送	TEL088-825-4215
テレビ高知	TEL088-880-1133
さんさんテレビ	TEL088-880-1211
高知ケーブルテレビ	TEL088-880-1503
FM高知	TEL088-837-0555
RKCラジオ	TEL088-825-4221
高知陸運支局	TEL088-866-7313
高知県庁 危機管理課	TEL088-823-9798

中村署	TEL0880-34-0110
中村署清水庁舎	TEL0880-82-0110
宿毛署	TEL0880-63-0110
窪川署	TEL0880-22-0110
高知署	TEL088-822-0110
高速道路交通隊	TEL088-862-0303
四万十消防署	TEL0880-34-5881
清水消防署	TEL0880-82-1197
宿毛消防署	TEL0880-63-3111
黒潮消防署	TEL0880-55-2500
大月消防分署	TEL0880-73-1313
三原消防分署	TEL0880-46-2629
西土佐消防分署	TEL0880-52-1143
四万十清流消防署	TEL0880-22-0001
高知海上保安部	TEL088-832-7111
土佐清水海上保安署	TEL0880-82-4999
宿毛海上保安署	TEL0880-65-5999
四万十市役所	TEL0880-34-1111
清水市役所	TEL0880-82-1111
宿毛市役所	TEL0880-63-1111
黒潮町役場	TEL0880-43-2111
黒潮町役場佐賀支所	TEL0880-53-3111
大月町役場	TEL0880-73-1111
三原村役場	TEL0880-46-2111
四万十町役場	TEL0880-23-3111

## 走行中の系統別避難場所

### 1. 中村駅～清水～大浜～足摺岬

番号	走行中			避難場所		備考
	主要バス停間	海拔(m)		施設等	海拔(m)	
1	中村駅～不破	9	→	中村警察署	21	
2	坂本橋～下木戸	10	→	中村警察署	21	
3	実崎～初崎分岐	6	→	竹島橋	10	
4	大文字前～下ノ加江下浦	5	→	伊豆田トンネル付近	77	
5	八坂橋～鍵掛	24	→	裏山	44	
6	鍵掛橋～浜垣	11	→	土佐食大岐工場	24	
7	本奈路～和田分岐	4	→	林道	57	
8	下港山～保育園前	10	→	幡陽小学校	35	
9	以布利～東谷	28	→	清水市民体育館	30	
10	旭町～プラザパル	8	→	清水市民体育館	30	
11	足摺病院前～緑ヶ丘	5	→	グリーンハイツ	74	
12	厚生橋～西岡造船所	5	→	スカイライン旧料金所	44	
13	渡場～大浜	4～8	→	中浜大橋	30	
14	払川～天神	5	→	松尾新道	58	
15	サニーサイド～足摺岬	16～58	→	足摺岬センター	73	

## 走行中の系統別避難場所

# 2. 中村駅～宿毛駅

番号	走行中			避難場所		備考
	主要バス停間	海拔(m)		施設等	海拔(m)	
1	中村駅～大橋通6	9	→	四電ビル	9	
2	大橋通6 ～ 2丁目	9～11	→	四万十市役所	9	
5	具同 ～ 森沢分岐	7～9	→	自由ヶ丘	29	
6	相ノ沢	9	→	中村西中学校	24	
7	馬越東 ～ 国見橋	10	→	東中筋中学校	9	
8	荒川 ～ 磯の川	8～10	→	クリーンセンター	10	
9	有岡 ～ 山田橋	10～9	→	真静寺	33	
10	山田東 ～ 芳奈口	9	→	けんみん病院	28	
11	筒井病院前 ～ 平田	10	→	工業団地	28	
12	寺尾 ～ 旭食品前	10～41	→	聖ヶ丘病院	37	
13	ハゼの木 ～ 和田	10～8	→	松田川小学校	12	
14	文教センター ～ 局前	6～7	→	宿毛トンネル	19	
15	幡多信 ～ 宿毛出張所	3～8	→	四季の丘団地	23	

## 走行中の系統別避難場所

### 3. 宿毛駅～ふれあい大月～清水パル前

走行中			避難場所			
番号	主要バス停間	海拔(m)		施設等	海拔(m)	備考
1	宿毛駅～南駅前	5	→	四季の丘団地	23	
2	松田川橋詰～田の浦	9	→	田の浦小学校	17	
3	学校前～湊	9	→	田の浦小学校	17	
4	伊与野橋～公会堂前	7	→	馬路峠	53	
5	大海分岐～福良橋	8	→	石原方面、馬路峠	53	
6	一本松～ビク	43	→	馬路峠	53	
7	弘見～二つ石	47	→	大月小中学校	87	
8	清王～姫ノ井	85	→	姫ノ井トンネル付近	60	
9	診療所～小才角	10	→	姫ノ井トンネル付近	60	
10	脇の川～大津	30	→	叶崎展望所	44	
11	貝の川～竜串	8	→	宗呂方面	70	
12	竜串橋～益野	9	→	益野自衛隊	55	
13	山伏峠～養老	7	→	開墾地	30	
14	加久見～清水パル	10	→	清水体育館	30	

## 走行中の系統別避難場所

### 4. 宿毛駅～ふれあい大月

番号	走行中			避難場所		備考
	主要バス停間	海拔(m)		施設等	海拔(m)	
1	宿毛駅～南駅前	5	→	四季の丘団地	23	
2	松田川橋詰～田の浦	9	→	田の浦小学校	17	
3	学校前～湊	9	→	田の浦小学校	17	
4	伊与野橋～公会堂前	7	→	馬路峠	53	
5	大海分岐～福良橋	8	→	石原方面、馬路峠	53	
6	一本松～ビク	43	→	馬路峠	53	
7	弘見～二つ石	47	→	大月小中学校	87	



## 走行中の系統別避難場所

### 5. 一条通り～中村駅～入野駅～佐賀駅

走行中			避難場所			
番号	主要バス停間	海拔(m)		施設等	海拔(m)	備考
1	一条通り～中村駅	6	→	四万十市役所	9	
2	電力前～古津賀古墳	5	→	四電ビル	9	
3	六分ヶ鼻～田の口森	6～25	→	逢坂トンネル付近	44	
4	田の口橋～下田ノ口	6	→	馬荷方面	29	
5	芝～入野駅	5	→	錦の団地	33	
6	入野駅～加持	5	→	錦の団地	33	
7	鞭～上川口	4	→	上川口青少年の家	35	
8	有井川～伊田	8	→	井ノ岬トンネル	41	
9	灘～佐賀駅	6～20	→	老人施設鹿島荘	43	

## 走行中の系統別避難場所

### 6. 清水パル前～窪津～足摺岬センター

走行中			避難場所		
番号	主要バス停間	海拔(m)		施設等	海拔(m) 備考
1	足摺岬～大谷	54	→	足摺岬センター	73
2	大谷西口～窪津	30	→	窪津西口	64
3	窪津～厚生橋	26	→	グリーンハイツ	74
4	緑ヶ丘～プラザパル	5	→	グリーンハイツ	74

## 走行中の系統別避難場所

### 7. 下の加江下浦～布

走行中			避難場所			
番号	主要バス停間	海拔(m)		施設等	海拔(m)	備考
1	弘小路～出口	1～5	→	市野瀬 R56	20	
2	出口～布	5～13	→	布崎	40	

## 走行中の系統別避難場所

# 8. 一条通～双海～下田

番号	走行中			避難場所		備考
	主要バス停間	海拔(m)		施設等	海拔(m)	
1	一条通～下田分岐	6～8	→	四電ビル	9	
2	下田分岐～井沢切抜	10	→	幡多農校	17	
3	竹島～馬越	6～9	→	竹島農園	23	
4	松野山～エビス	9	→	いやしの里	36	
5	平野～いやしの里	30	→	いやしの里	36	
6	小学校前～双海	5	→	平野集会所	35	

## 走行中の系統別避難場所

### 9. 一条通～田ノ浦～入野駅

走行中			避難場所			
番号	主要バス停間	海拔(m)		施設等	海拔(m)	備考
1	一条通～下田分岐	6～8	→	四電ビル	9	
2	下田分岐～雅ヶ丘	6	→	幡多農業高校	24	
3	出口～田野浦	6	→	三浦小学校	34	
4	田野浦～入野	6	→	錦の団地	33	

## 走行中の系統別避難場所

# 10. 大月町各系統

番号	走行中			避難場所(方面)		備考
	主要バス停間	海拔(m)		施設等	海拔(m)	
1	柏島	1	→	ニツ石	110	
2	蜂ノ巣	31	→	大月役場	89	
3	小才角	1	→	R321 姫ノ井	51	
4	西泊	14	→	ニツ石	110	
5	橘浦	9	→	大月役場	89	
6	竜ヶ迫	41	→	大月役場	89	
7	春遠	160	→	春遠分岐	90	

※各系統の主要バス停は、各避難場所方面の高い場所に向かって避難して下さい。